

Color Supreme 100

**Antena giratoria para interiores
para televisores a color y blanco y negro.**

Cat. No. 15-1825

Características de la Antena

- Consola de poliestireno de alto-impacto
- Elementos de la antena VHF/FM, de 1.20 mts, cromados
- Sintonización con platillo giratorio para mejorar la recepción de las estaciones VHF/UHF, sin necesidad de mover la consola de la antena
- Control de sintonía de posiciones múltiples para mejora la calidad de la imagen
- Cable coaxial y conector de 75 ohms para usarse con casi todo tipo de televisor
- Diseño de última moda que complementa con todo tipo de decoración.

Instrucciones para su instalación

1. Colóque la antena en la parte superior del televisor o alguna otra ubicación cercana al televisor.
2. Conecte el cable coaxial provisto entre el conector de 75 ohms de la antena y el conector de 75 ohms del televisor. Si su televisor no cuenta con un conector de 75 ohms, conecte el cable gemelo (no provisto) entre las terminales de 300 ohms VHF y las terminales VHF del televisor.
3. Conecte el cable gemelo entre las terminales UHF y las terminales UHF del televisor.

**©1992 Tandy Corporation
Todos los Derechos Reservados.
Archer y Radio Shack son marcas registradas utilizadas por
Tandy Corporation.**

Instrucciones de operación

- Extienda los elementos de la antena telescópica a su máxima longitud y colóquelos en el ángulo apropiado. Sostenga los elementos por su base mientras hace los ajustes necesarios.
- Para las canales VHF TV 2 al 13 y las estaciones de radio FM, colóque el selector **VHF/UHF** en **VHF**. Gradualmente gire el control **ROTATOR** mientras intenta diferentes colocaciones del control **FINE TUNING** para obtener la mejor imagen (o sonido).
- Para los canales UHF TV 14-83, colóque el selector **VHF/UHF** en **UHF**. Gradualmente gire el control **ROTATOR** e inclíne el plato hacia atrás o hacia adelante hasta que obtenga la mejor imagen. El control **FINE TUNING** no afecta las señales UHF.

Importante

En áreas con señales débiles usted pudiera mejorar un poco la señal si lleva a cabo lo siguiente:

- Para los canales 7 al 13 y radio FM, acorte la distancia de los elementos un poco.
- Para todos los canales en VHF, ajuste el ángulo de los elementos telescópicos.

RADIO SHACK
A Division of Tandy Corporation
Fort Worth, Texas 76102.